

耐震基礎補強工事の流れ

1 鉄筋の有無を調査します。



2 基礎にスリットを入れます。



3 カーボンファイバーを入れます。



4 エポキシ樹脂で固めて完成です。



よくあるご質問

Q 工事には何日くらいかかるの？

A 約2,3日で完了します。

Q 騒音が心配なんだけど…

A 基礎にスリットを入れる際にカッター音は発生しますが、ご近所の迷惑になる騒音ではありません。

Q 耐震補強はこれだけで大丈夫？

A 耐力強家は基礎の強度補強工事です。住まいの耐震性は、他にも壁・柱・接合部など様々な要素から成り立っています。総合的な耐震改修については、別途ご相談ください。

Q 工事中は一時退去しなきゃいけない？

A 振動も発生せず、日常生活に支障はありません。

